

# Montážní návod zemní pouzdro pro zemní kotvu obj. č.: 5094



## 1. Montáž

Zemní pouzdro zasadíte doprostřed pod síť do vhodných základů, roztáhněte přitom trochu naříznutý konec. Napínací šroub pásky můžete po vytvrzení betonu zavěsit do oka. Pokud nebudete tenisovou síť používat, zatlačte oko do pouzdra a pouzdro zakryjte připojeným krytem na ochranu před povětrnostními vlivy.

